LU-DK64取扱説明書

SDS エス・ディ・エス株式会社 本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004

⚠ 注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 ⚠ 注意

■ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けないで下さい。機器の破損の原因となります。
■ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。

●使用方法 ⚠ 注意

■設置後はボルト、ノブ等の緩みがないか定期点検を実施してください。
■前面パネルの取付、取り外しは二人以上の作業者で行ってください。

1. セット内容

番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量
①	DB-DK64本体	1ヶ	⑤	スプリングワッシャ	4ヶ
②	ディスプレイ取付金具	2ヶ	⑥	平ワッシャ	4ヶ
③	固定ノブ	2ヶ	⑦	六角レンチ	1ヶ
④	六角ボルト	4ヶ			



2. 組立方法

●ディスプレイ取付用ネジについて

■本製品にはディスプレイ取付ネジとして6種類同梱しております。取付されるディスプレイのメーカ・型式によって使用するビスが異なりますので、予めディスプレイ取扱説明書もしくは下記弊社ホームページでビスサイズをご確認の上、使用ください。
⚠ ディスプレイ型式・メーカによっては、添付ビスで取付できない場合がありますので、その際は、お近くのホームセンターでお買い求めください。

URL http://www.world-sds.co.jp/furniture/furniture.html

⚠ 注意

■ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■ディスプレ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

1 ディスプレイ取付高さ調整

■ラックへ取り付ける前にディスプレイ取付高さを確認してください。
■マウントプレートの高さ調整が必要な場合は、本体側面のネジを取り外し高さを調節してください。(図1)
※DB-DK64へ取付後、棚板に搭載した際に収納出来る高さに調整してください。

図1



2 ラック取付方法

■ラック前面パネルを取り外し、DB-DK64本体をラック内、棚板に載せ付属の六角ボルトにスプリングワッシャ、平ワッシャを通し左右4ヶ所固定してください。(図2)

図2



3 ディスプレイ取付方法

■ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。
■付属スタンドからディスプレイを外し、ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。(図3)
■ディスプレイ背面に壁掛固定用のネジ穴がありますのでディスプレイ取扱説明書で取付位置等をご確認ください。
※ディスプレイによってはキャップが付いている場合がありますので取扱説明書に従って取り外しください。

図3



SDS エス・ディ・エス株式会社 本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004

■本製品に付属しているディスプレイ取付金具をディスプレイ背面の壁掛固定用ネジ穴に合せてください。
※ディスプレイ取付金具には大小2種類の固定穴がありますのでディスプレイの壁掛固定用ネジ穴サイズに合せて使い分けください。(図4)
■ディスプレイ取付金具を壁掛固定用ネジ穴に合せ、付属ドライバーにて固定ネジをしっかりと締め込み取り付けてください。(図5)
※壁掛固定用ネジはディスプレイメーカーが推奨するものを使用してください。

図4



図5



⚠ 注意

■ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■ディスプレイを取付ける際はマウントプレートを垂直に起こした状態で取付け作業を行ってください。落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■固定ノブで固定する際は機器の下にもぐりこまないでください。

■ディスプレイ取付金具を付け終えたら、ディスプレイを二人以上の作業者で支え、本機のマウントプレートにディスプレイ取付金具を引掛けるように設置してください。(図6)
※必ず確実に引っ掛かっているかを確認してください。
■設置後、ラック背面のアクセスパネルからディスプレイ取付金具とマウントプレートを付属の固定ノブにてしっかりと固定して下さい。(図7)

図6



図7